

## Rolós szúnyogháló ajtó mérési segédlet

### Hogyan adjuk le a méretet megrendeléskor:

Megrendeléskor mindig teljes külső méretet kérünk megadni (rögzítő fülekkel együtt méret)! Amennyiben nem egyértelműen ez a méret kerül leadásra, úgy reklamációt nem fogadunk el a legyártott termékre.

- 1.) Mérjük meg az ajtónyílást (a lyukat, amin kinéz), majd a szélességhez adjunk hozzá 7-8 cm-t, a magassághoz pedig 6 cm-t. Így megkapjuk a rolós szúnyogháló ajtó teljes külső méretét. (ezt a méretet adjuk meg megrendeléskor!)
- 2.) Ellenőrizzük le, hogy a kapott méretek beférnek-e a felszereléshez megadott helyre.

### Vagy:

- 1.) Mérjük meg az ajtó káva méretét (faltól-falig) és a kapott szélességből és magasságból is vonjunk le 0,5-1 cm-t, így megkapjuk a rolós szúnyogháló teljes külső méretét felfogató fülekkel együtt. (a profilok méretei lentebb találhatóak). Ellenőrizzük le, hogy a profilok és a felfogató fülek elférnek-e a mért helyen.

### Alkatrészek méretei:

A tok mérete 4,5\*4,5 cm,

az alsó és felső vezető sín 3\*2 cm,

a függőleges záróprofil 3\*2 cm,

tok felfogatásához tokra felszerelt fülek mérete 2,5 cm.